

ペン先でタッチすると、語彙音読が聴ける！

～音声ペンの使い方～

※書籍には音声コードが印刷してあり、音声ペンを利用して
項目のネイティブ発音を聞くことができます。



【操作手順】

1. ①電源ボタンを3秒以上長押しすると、開始音が流れて電源オンとなります。
2. 電源を入れた音声ペンのペン先を、本書の表紙にタッチしてください。
表紙にタッチすることで、音声ペンがこの書籍モードになりスタンバイ完了です。
3. 本文のハングルで書かれた各項目“余白部分”に、ペン先でタッチしてください。
タッチした欄にある項目のネイティブ発音が流れます。

4. ②ボリュームボタン及び③モードボタンの使用法は、上記の図をご覧ください。

※ボリュームは、裏表紙のボリュームマークにタッチしての調整も可能です。

- －左ページ上部の「見聞き音読」枠内をタッチすると、見聞き2ページ分の音読が流れます。
- －付属のイヤホンを挿していないときは、音声ペン上部のスピーカーから音声が出ます。
- －音声ペンの保証書は大切に保管してください。
- －音声ペンの不具合や故障に関するお問い合わせは、サポートセンターへ直接お問い合わせください。

[音声ペンサポートセンター：株式会社Mビジュアル tel.03-5684-5338]

[使用上の注意] 項目欄にあるハングルにペン先をあてると、まれにコードが認識されず
音声流れないことがあります。その場合、項目の余白部分を再度タッチしてください。